



スマートスピーカーの設定・操作方法

+Style の IoT 製品（以降、「デバイス」と呼びます）は、Google Home と Amazon Echo（Alexa）に対応しています。これらのスマートスピーカーでデバイスを操作するために必要な設定と操作について、本書で説明します。事前準備をしたあと、スマートスピーカーの設定・操作を行ってください。

※お使いの環境によって、手順や表示される画面が異なる場合があります。

[事前準備をする](#)

[Google Home を設定・操作する](#)

[Amazon Echo\(Alexa\)を設定・操作する](#)

事前準備をする

① Google Home/Amazon Echo をセットアップします。

Google Home/Amazon Echo の説明書に従ってください。

② +Style アプリをダウンロード・設定します。


お使いのデバイスに同梱されている取扱説明書に従ってください。

③ 手順②で自動設定されたデバイス名を、以下の手順で Google Home/Amazon Echo が認識しやすい任意の名前に変更します。

1. +Style アプリの画面でデバイスを選択します。




2. 画面右上の「…」をタップします。



3. 「デバイス名の変更」をタップして、デバイス名を変更します。

変更例：加湿器



以上で事前準備は完了です。続いて、スマートスピーカーの設定・操作を行ってください。

Google Home を設定・操作する

■ デバイスを追加・操作する

1. Google Home アプリで「追加」をタップします。



2. 「デバイスのセットアップ」をタップします。



3. 「Google と連携させる」をタップします。



4. デバイス一覧で下にスワイプし、「プラススタイル (+Style) 」をタップします。




5. +Style アプリのアカウントとパスワードを入力します。




※Google のパスワードではなく、+Style アプリに設定したパスワードを入力してください。


6. 「+Style」にチェックを入れて「今すぐログイン」をタップします。



7. Google Home に+Style アプリへのアクセス権限を付与する画面が表示されます。「許可する」をタップします。



8. 「完了」をタップします。



以上で設定は完了です。Google Home からデバイスを操作できる状態になりました。

9. Google Home に話しかけてみましょう。

- デバイス名が「加湿器」の場合の例

OK Google、加湿器をオンにして

OK Google、加湿器をオフにして

■ 2 台目以降のデバイスを追加する

+Style アプリにデバイスを追加すると、自動的に Google Home アプリのデバイスリストに追加されます。追加されない場合、Google Home アプリを再起動してください。


■ デバイス名を変更する

新規追加したデバイスの名前を変更したり、使用開始後にデバイス名を変更したりする場合、+Style アプリでデバイス名の変更を行うと、自動的に Google Home アプリに反映されます。


Amazon Echo(Alexa)を設定・操作する

■ デバイスを追加・操作する

1. Amazon Alexa アプリのメニューで「スキル・ゲーム」をタップします。



2. 検索窓に「プラススタイル」または「+Style」と入力し、検索結果一覧の「プラススタイル（+Style）」をタップします。




3. +Style アプリのアカウントとパスワードを入力します。




※Amazon のパスワードではなく、+Style アプリに設定したパスワードを入力してください。

4. 「+Style」にチェックを入れて「今すぐログイン」をタップします。




5. Amazon Echo に+Style アプリへのアクセス権限を付与する画面が表示されます。「許可する」をタップします。




6. 「×」をタップして画面を閉じます。



7. ポップアップ画面で「端末を検出」をタップします。



8. デバイス検出の画面が表示され、検出が開始されます。



9. 検出が完了すると「セットアップ」画面が表示され、検出されたデバイスが表示されます。



以上でスキルとデバイスの登録は完了です。Amazon Echo からデバイス进行操作できる状態になりました。

デバイスが 2 台以上ある場合は「デバイスを選択」から最初に設定するデバイスを選択します。

10. Amazon Echo に話しかけてみましょう。

● デバイス名が「加湿器」の場合の例

アレクサ、加湿器をオンにして

アレクサ、加湿器をオフにして

■ 2 台目以降のデバイスを追加する

+Style アプリにデバイスを追加すると、自動的に Amazon Alexa アプリのデバイスリストに追加されます。追加されない場合、Amazon Alexa アプリを再起動してください。

■ デバイス名を変更する

新規追加したデバイスの名前を変更したり、使用開始後にデバイス名を変更したりする場合、+Style アプリでデバイス名の変更を行ったあと、Amazon Alexa アプリからそのデバイスを設定しなおしてください。

- ・Amazon およびそのロゴ、Alexa は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
- ・Google および Google ロゴ は、Google LLC の商標または登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名、ブランド名、システム名、製品名は一般に各社、個人の登録商標または商標です。